

1-Vérifications intérieures (Feux)

1/67	Effectuez un appel lumineux	Feux de route/croisement
3/86 5/79	Actionnez la commande du clignotant droit/gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	
80/39	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant au tableau de bord	L'allumage du tableau de bord
10/89 4/92	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	voyant de couleur verte
62/73 72/81	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant au tableau de bord	voyant de couleur bleue
8/63	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques	
42/87 56/76	Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant au tableau de bord. Quand l'utilisez-vous ?	Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige
40/59 14/90	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	
43/93	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant au tableau de bord	voyant de couleur verte

2-Vérifications intérieures (Divers)

12/30	Vérifier la présence du constat amiable	
2/11	Vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise)	
85/91	Vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise	
55/84	Montrez sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore	
9/64	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles	
45/69	Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur	
46/97	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule	

3-Vérifications intérieures (Voyants)

13/25	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant	
47/78	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte de niveau minimum de carburant	
38/65	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur signalant une température élevée du liquide de refroidissement	
35/54	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux
18/60	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur	
26/61	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie	
27/37	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main	
28/70	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein	
20/49	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger

4 -Vérifications intérieures (Réglages divers)

7/77	Montrez comment régl er la hauteur de l' appui-tête du siège conducteur	
34/52	Montrez ou se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur	
96/98	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière-avant gauche et le remettre en position normale	
75/94	Indiquez, sur le tableau de bord , le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur	
32/66	Montrez l'emplacement des coussins gonflables (airbags) dans la voiture	
21/31	Montrez ou se situe la commande de réglage de hauteur du volant	
51/100	Mettez le retroviseur intérieur en position « nuit »	
16/36	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière	

5 -Vérifications intérieures (Chauffage, climatisation)

6/71	Mettez le système de chauffage sur la position « air froid »	
44/74	Mettez le système de chauffage sur la position « air chaud »	
24/83 95/57	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise	
29/68	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air	
23/88	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle	
48/50	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord	
15/53	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement	

6 -Vérifications intérieures (Essuie-glaces)

33/99	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule	
82/17	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule	
19/58	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule	
41/22	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule	