

*Esta plancha de línea ligera y compacta es perfecta para acompañarle en sus viajes. Gracias a su selector, se puede utilizar con todo tipo de voltajes, (110-120/220-240V).*

*Sabiendo que la toma eléctrica no es igual en todo el mundo, es posible que el enchufe del aparato no sea el adecuado.*

*Infórmese en su agencia de viajes de los consejos relacionados con la corriente eléctrica y los detalles de las conexiones.*

*Normalmente hay adaptadores de corriente en la casa Philips, en el servicio técnico oficial, en las recepciones de los hoteles y en ferreterías.*

## Importante

- Lea con precisión las instrucciones de uso, así como los dibujos antes de utilizar el aparato.
  - Compruebe siempre antes de su utilización el adaptador (C) de corriente (fig.2). Puede utilizar una moneda para ajustar el selector a la corriente local. Se recomienda siempre volver a poner el selector en 220/2240 después de su uso. Así evitara cualquier daño si la plancha se conecta por error a un voltaje incorrecto.
  - No utilice nunca el aparato si alguna de sus piezas está dañina.
  - No deje que los niños toquen la plancha cuando esté caliente ni que tiren del cable de conexión.
  - Quite el enchufe de la toma de corriente antes de llenar de agua la plancha y vacíe el agua que quede después de su uso.
- Rellene la plancha con la ayuda del recipiente para evitar cualquier salpicadura.  
No ponga vinagre ni productos antirresiduos en el deposito de agua. Solo utilice agua destilada químicamente.
- No ponga la plancha caliente encima del cable de corriente o el tubo de alimentación de vapor.

- Nunca meta la plancha en el agua.
- Coloque siempre la plancha verticalmente en una superficie estable y plana cuando pare de planchar o después de utilizarla. Aunque solo para un instante, desconecte la plancha.
- Algunas partes de la plancha están ligeramente engrasadas y por eso cuando la conectamos por primera vez puede soltar humo. Sin embargo, al cabo de un tiempo esto parará.
- Antes de su utilización quite todas los adhesivos que pueda tener en la y límpiela con un paño suave.
- No conecte el aparato en un enchufe para maquinas de afeitár.
- No utilice la plancha en la habitación de un hotel a la vez que otros aparatos de más potencia, como por ejemplo un secador. Así evitará que salten los fusibles.
- No guarde el aparato inmediatamente después de su uso, déjelo enfriar media hora. el aparato se enfriara mas rápidamente si la desenchufa y le pasa por la suela una toalla mojada.
- No deje de vigilar la plancha cuando esté conectada.
- Si el cable del aparato está dañado, debe cambiarlo un técnico autorizado por Philip ya que exige piezas especiales y componentes específicos.

Descripción general (fig.1)

- A Empuñadura plegable/deposito de agua.
- B Botón de desbloquee (presionar para desplazar la empuñadura hacia abajo)
- C Selector de voltaje
- D Apertura de llenado con tapa
- E Regulador de temperatura (Girar)
- F Botón de «chorro de vapor»
- G Suela
- H Ranura para facilitar el paso de los botones