Fiche technique

LA FERMETURE A GLISSIERE

Il existe plusieurs sortes de fermetures à glissière et de différentes tailles :

- Les fermetures en plastique
- Les fermetures en métal
- Les fermetures détachables (ex : les blousons , les gilets…)
- Les fermetures réversibles
- Les fermetures double curseur (qui peut s'ouvrir par le haut ou par le bas)
- Les fermetures invisibles (ex : les robes…)



Pour assembler une fermeture à glissière on utilise un pied de biche spécial à bords fins.

1- Pose bord à bord

C'est la méthode la plus simple et la plus utilisée.

Repérez où va se placer la fermeture à glissière sur votre piqûre.

Surfilez chacune des pièces de tissu puis assemblez-les en vous arrêtant au repère.



Ouvrez la couture au fer.



Ouvrez la fermeture à glissière et épinglez le premier côté bord à bord avec votre tissu.



Faites de même pour le deuxième côté de la fermeture à glissière.



Piquez à la machine le premier côté à 0,5cm du bord du tissu, arrêtez à 1cm du bas de la fermeture, pivotez, piquez 1cm, pivotez à nouveau et piquez le deuxième côté.



2- La fermeture à glissière invisible

La fermeture à glissière invisible est montée de façon à ce qu'elle ne paraisse pas sur l'endroit du vêtement. On l'utilise souvent pour les robes ou jupes.

Avec une fermeture à glissière invisible, la couture de montage est cachée : la fermeture est piquée sur les bords de fente avant que les deux pièces du vêtement ne soient assemblées par une couture, au-dessous de la fente. La fermeture doit être au moins 2 cm plus longue que la fente sur laquelle elle est montée.

La pose de fermeture invisible se fait aussi à l'aide d'un pied spécial fermeture à glissière.

- Aplatissez la spirale de la fermeture avec l'ongle du pouce pour faire apparaitre la ligne de couture entre le ruban et la spirale.
- Posez la fermeture ouverte, la face endroit retournée contre l'endroit de l'un des bords de la fente.
- Fixez l'extrémité supérieure de la fermeture avec une épingle.
- Posez le pied presseur sur la fermeture de façon à loger la spirale dans l'encoche située à droite de l'aiguille, piquez la fermeture.
- Posez le second ruban la face endroit retournée contre l'endroit du tissu du second bord de fente.
- Ouvrez la glissière et piquez le second ruban de la même manière que le premier.
- Fermez la glissière, épinglez la couture sous la fermeture en reliant l'extrémité inférieure de la fermeture vers les surplus de couture. Piquez la couture.



3- La braguette de pantalon



Ce montage est prévu pour un pantalon de garçon. Pour un pantalon de fille inversez la gauche et la droite dans les instructions.

- Faire la sous patte de la braguette (1) :

Pliez la pièce de la sous patte de deux, endroit contre endroit, et piquez ensemble les bords inférieurs. Retournez la sous patte sur l'endroit et surfilez ou piquez ensemble au point zig-zag les bords longs. Cousez un bord de la fermeture à glissière à la sous patte.

- Surfilez les bords de l'emplacement de la fermeture à glissière (2).
- Pliez vers l'envers la marge de couture sur le bord le plus étroit de l'emplacement de la fermeture à glissière. Epinglez et piquez la sous patte en-dessous de ce bord (3).
- Epinglez l'autre côté de la fermeture à glissière sur l'envers de la parmenture de braguette, ouvrez la fermeture à glissière et piquez-la en place (4).
- Surpiquez la parmenture au devant du vêtement. Pliez la sous patte de façon à ne pas la prendre dans la couture (5).
- Piquez 2 points d'arrêt en bas de la braguette en utilisant un point zig-zag court et en prenant la sous patte dans les coutures (6).