

piquer à 1 cm du bord,
puis surfiler les épaisseurs ensemble

Partie 3

raccorder à la partie 4

raccorder à la partie 2

Faire un ourlet simple de 1,5 cm