



Il vous faudra :

- * du tissu pas trop fin pour l'extérieur
- * du tissu pour la doublure
- * un bouton aimanté (ou autre selon vos convenances)
- * du passepoil
- * les patrons of course !
- * de la viseline pour le maintien du bouton


Pour commencer on coupera :

- * le bas en double dans la pliure [dans les 2 tissus]
- * le haut dans la pliure [dans les 2 tissus]
- * le fond dans la pliure [dans les 2 tissus]
- * les anses [dans le tissu extérieur] un rectangle (ou deux cousu ensemble pour économiser du tissu) de 6 cm de large et pour la longueur je prends 110cm mais n'hésitez pas à l'ajuster en fonction de la longueur désirée.

Partie basse :

(ces étapes sont identiques pour l'extérieur et l'intérieur)

- coudre les 2 pinces de chaque face
- assembler le fond avec une face, puis avec l'autre (1. & 2.)
- pour les pointilleuses : faire un point zigzag sur le surplus ;
pour les "à l'arrache" : couper le surplus
- sur la face extérieure : fixer la viseline au fer sur la marque du bouton, puis fixer le bouton (super tuto :
<http://storage.canalblog.com/52/73/496097/55393202.pdf>)



Partie haute :

- sur la face intérieure : fixer au fer un bout de viseline à 4,5 cm du bas au centre, et poser le bouton
- piquer le passepoil sur l'endroit de la face extérieur, puis coudre (3.)
- piquer l'endroit de la face intérieur en sandwich avec l'endroit de la face extérieur et le passepoil puis la coudre avec le reste en se servant comme repère de la couture précédente présente sur l'envers de la face extérieur (euh c'est clair ca ?)
- retourner, surpiquer au ras et faire 1 ou 2 autres surpiques à votre guise. (4.)



Anses :

- avec le fer faites un repli de 5 mm de chaque côté de la bande (ou les bandes assemblées) puis plier en 2 et coudre et faire une surpiqure de l'autre côté (côté replié). (5.)
(pour les anses je plie toujours en 4 ma bande comme du biais, mais vous pouvez aussi choisir de coudre endroit contre endroit sur la bande repliée en 2 et de retourner mais avec les tissus "épais" c'est plus pénible)
- coudre les anses au niveau de la bande du fond de chaque côté (6.)



Assemblage du haut et du bas :

- marquer un repli au fer sur l'extérieur du sac d'environ 1 cm
- assembler le haut du sac avec le bas (7.)
- marquer un repli au fer sur l'intérieur du sac d'environ 1 cm
- faites glisser l'intérieur dans l'extérieur, épingler et coudre (8.)



Ca y est vous voilà en possession de votre sacoche de l'été!
N'hésitez pas à me montrer le montrer!