

# \*\* METALINE \*\*

## TRUCS & ASTUCES

PANNEAU AIMANTE COLORE : Appliquer au pinceau 3 couches de Métaline FER puis une ou deux couches de satinelle. Le mélange de fer et de satinelle directement n'est pas conseillé, d'une part le fer colore la satinelle, d'autre part même en parts égales la force magnétique est amoindrie.



METALINE SUR PATAPOCH : Pour donner encore plus de relief et créer des moulures métalliques sur façades de meubles pour un esprit industriel très tendance !

APPLICATION SUR POCHOIR : Appliquer Métaline assez épaisse sur pochoir bien fixé au support.

APPLICATION AU PINCEAU : 2 couches de Métaline sont nécessaires, car lors du lustrage avec la laine d'acier s'il n'y a qu'une seule couche on risque de voir le support...



EFFET ROUILLE : en tapotant avec un tampon de vinaigre plusieurs fois à une heure d'intervalle à chaque fois (3/4 fois). La rouille apparaît alors au bout de quelques heures.

EFFET MARTELE : Appliquer avec un pinceau la Métaline assez pâteuse et tapoter en tenant le pinceau droit pour créer des bosses. Laisser sécher et lustrer.

EFFET IRISE AVEC SATINELLE : L'ajout d'étain ou de bronze -d'abord avec de l'eau- dans la satinelle donne une finition irisée à celle-ci lors du lustrage.



ALLIAGE : Ne pas hésiter à mélanger les métaux entre eux pour créer d'autres finitions métalliques. Ex : Fer + Etain qui se marient parfaitement grâce à l'équilibre de la brillance que l'Etain possède et le Fer non...

NETTOYAGE : A l'eau rapidement, éviter cependant de nettoyer les pinceaux ou pochoirs directement dans l'évier, ou de vider l'eau souillée car cela risque créer un bouchon. Préférer le nettoyage dans un seau d'eau, attendre ½ heure afin que les métaux se déposent dans le fond, puis vider le délicatement et retirer les résidus de métaux avec un papier absorbant et jeter avec les déchets ménagers.

CONSEILS A L'APPLICATION : LE FER, le plus facile à travailler à la spatule. L'ETAIN et le BRONZE ont un aspect plus mélasse. LE BRONZE à tendance à craqueler facilement si application trop épaisse. Application moins évidente à la spatule car sèche très vite ! Dans ce cas, travailler-le un peu plus « liquide » et avec le pinceau.

Métaline n'est pas conseillée pour les plans de travail et il craint l'eau s'il n'est pas vitrifié.



Alliage FER +  
ETAIN sur  
pochoir Fiesta

FER au pinceau.  
Après séchage  
badigeon avec  
vinaigre

BRONZE au pinceau  
tapoté

ETAIN au  
pinceau puis  
nom avec  
embout crayon

ETAIN au  
pinceau

FER au pinceau  
tapoté. Après  
séchage, badigeon  
avec vinaigre

ETAIN à la  
spatule

BRONZE au pinceau  
sur Patapoch et  
vitrifié sur moitié

Alliage d'ETAIN +  
FER au pinceau  
sur Patapoch

