



Quand les quatre bords sont collés, on pose le ruban en mesurant bien de chaque côté pour qu'il soit à la même hauteur. Voir les photos ci-dessous :



Après séchage de la colle, on colle la bande de kraft qu'on a humidifiée au pinceau pour recouvrir les quatre bords.



Enfin on pose l'attache du tableau en la centrant bien en haut.

