

PREPARER LE BOIS A PEINDRE, A VERNIR ET A CIRER



CONSEIL *Castorama*

- Memo *page 2*
- Le bois à peindre *page 3*
- Le bois à vernir *pages 4&5*
- Le bois à cirer *pages 6*

castorama

PREPARER LE BOIS A PEINDRE, A VERNIR ET A CIRER

MEMO

Ce mémo vous permet de préparer votre chantier sans perdre de temps. Calculez et notez les matériaux dont vous avez besoin sur le tableau ci-dessous. Pour des renseignements complémentaires, un conseiller Castorama est là pour vous aider.

OUTILLAGE NECESSAIRE

Brosse métallique, brosse souple, cale à poncer, grattoir triangulaire, ponceuse, couteau à enduire, décapeur thermique, lampe à souder à bec plat, pinceau, toile émeri, gants en caoutchouc.

Après avoir déterminé vos besoins, notez ici les quantités nécessaires pour préparer votre commande.

MATERIAUX	QUANTITE
LESSIVE SAINT-MARC	
DECAPANT CHIMIQUE	
WHITE SPIRIT	
PAPIER DE VERRE	
ENDUIT DE REBOUCHAGE	
ESSENCE DE TEREBENTHINE	
FONGICIDE ET INSECTICIDE	
PATE A BOIS	
LAINE D'ACIER	

LE BOIS A PEINDRE

COMMENCER PAR REBOUCHER LES TROUS ET LES FENTES A LA PATE A BOIS OU A L'ENDUIT

INTERIEUR

Support neuf

- . **Traiter** le cas échéant, les boiseries avec un produit fongicide et insecticide.
- . **Poncer** avec du papier de verre de plus en plus fin (1).



- . **Dépoussiérer** avec une brosse souple.
- . **Appliquer** une sous-couche de peinture d'impression ou la peinture de recouvrement prévue, fortement diluée (2).



- . **Laisser sécher.**
- . **Poncer** avec du papier de verre très fin.
- . **Dépoussiérer** avec un chiffon légèrement humide.

Support ancien

Si le bois est en bon état

- . **Lessiver** le support à la lessive Saint-Marc diluée à raison de 100 à 150 g par litre d'eau chaude (3).



- . **Rincer** à l'eau claire, tiède

Si le bois est abîmé

1re solution : décapage chimique

LES BOIS REAGISSENT DIFFEREMMENT AVEC CERTAINS DECAPANTS, FAIRE UN ESSAI PREALABLE.

- . **Appliquer**, muni de gants en caoutchouc, un décapant prêt à l'emploi à l'aide d'un pinceau. Ces produits sont dangereux. Ne pas enduire les ferrures.
- . **Laisser agir.**
- . **Gratter** la couche de peinture ramollie avec une spatule et un grattoir triangulaire pour les reliefs (4).



- . **Rincer** abondamment à l'eau chaude avec une éponge.
- . **Poncer** légèrement après séchage complet.
- . **Dépoussiérer** avec une brosse souple.

LE BOIS A PEINDRE (SUITE)

2e solution : décapage thermique

- **Chauffer** la surface à décaper à l'aide d'un décapeur thermique électrique ou au gaz (500 à 600°) (5).



5

ATTENTION DE NE PAS BRULER LE BOIS !

- **Gratter** avec une spatule ou une brosse métallique la peinture boursoufflée (6).



6

· **Poncer.**

- **Dépoussiérer** et éventuellement rincer légèrement à l'eau claire ou nettoyer au white spirit.

3e solution : brûlage (menuiseries)

- Avec une lampe à souder munie d'un bec plat, ramollir la peinture, sans brûler le bois, et l'enlever avec un couteau à enduire ou une brosse métallique (7).



7

· **Poncer.**

CETTE METHODE EST
DECONSEILLEE SI LA MENUISERIE
DOIT ETRE VERNIE.

EXTERIEUR

- **Traiter** le bois avec un produit fongicide et insecticide.
Si le bois est humide voir la Fiche Conseil n° 90.03 : Traiter l'humidité. Puis suivre le même processus que ci-dessus.

LE BOIS À VERNIR

COMMENCER PAR REBOUCHER LES TROUS ET LES FENTES À LA PÂTE À BOIS.

INTÉRIEUR

Support neuf

- **Traiter** le cas échéant, les boiseries avec un produit fongicide et insecticide.
- **Poncer** dans le sens des fibres du bois avec du papier de verre de plus en plus fin.
- **Dépoussiérer** avec un chiffon.
- **Appliquer** une couche de vernis incolore dilué à 40% de white spirit ou d'essence de térébenthine, pour nourrir le bois.
- **Poncer** de nouveau avec du papier de verre très fin ou de la paille de fer.
- **Dépoussiérer** avec un chiffon.

Support ancien

Si le bois est en bon état

- **Poncer** légèrement avec du papier de verre très fin.
- **Lessiver** avec de l'eau additionnée de lessive Saint-Marc, à l'aide d'une brosse à poils durs.
- **Rincer** à l'eau claire.

Si le bois est abîmé

- **Appliquer** un décapant chimique, muni de gants de caoutchouc.
- **Gratter** la couche de vernis ramolli à l'aide d'une spatule.
- **Dégraisser** au white-spirit puis poncer à la laine d'acier.

EXTÉRIEUR

- **Traiter** le bois avec un produit fongicide et insecticide.
- Si le bois est humide voir la Fiche Conseil n° 90.03 : Traiter l'humidité. Puis suivre le même processus que ci-dessus.

LE BOIS A CIRER

COMMENCER PAR REBOUCHER LES TROUS ET LES FENTES A LA PATE A BOIS.

INTERIEUR

Support neuf

- **Poncer** avec du papier de verre très fin ou de la laine de fer et dépoli.

Support ancien

- **Enlever** la cire au white-spirit ou à l'essence de térébenthine à l'aide d'un pinceau, puis essuyer.
- **Reboucher** les trous et les fentes à la pâte à bois. Laisser sécher. Poncer et essuyer.

Avant de **cirer**, poncer à la paille de fer et dépoli.

Tour de main

Dans le cas d'un lessivage d'entretien (5 à 10 g de lessive par litre d'eau), rincer toujours, au fur et à mesure, de bas en haut, afin d'éviter les coulures de lessive sur la peinture non nettoyée ; elles sont indélébiles.



castorama

36.15
CASTO
SIP le service

Cette fiche conseil est gratuite. Elle fait partie d'une série de fiches traitant de différents sujets. Conservez les fiches, vous constituerez une véritable encyclopédie qui sera une aide précieuse !

trouvez vous sur notre site
Internet
www.castorama.fr

page 6/6