

FOURNITURES

0,40 m de tissu sur 0,60 m de large
0,30 m d'élastique de 5 mm de large
4 x 14 cm de ruban

MONTAGE

Bâtimez les coutures de côté endroit contre endroit. Piquez.

Bâtimez la couture d'entrejambe. Piquez. Faites un renté de 5 mm en haut de la coubi. Puis, avec une conette de fil élastique piquez environ 5 lignes.

Faites un renté de 5 mm sur les bras de chaque jambe. Surpiquez en laissant une ouverture de 2 cm. Glissez l'élastique dans les coulures des jambes.

Cousez les 2 extrémités des élastiques ensemble. Fermez les ouvertures par une surpiqure.

Cousez les 4 morceaux de ruban sur le devant et sur le dos.

Bonne couture, "mon petit nid"