

Güldner A2K - Schéma électrique

- A = Démarreur
- B = Avertisseur sonore
- C = Générateur
- D = Résistance de réchauffage
- E = Pressostat d'huile
- F = Batterie
- G = Commutateur de commande
- H = Voyant indicateur de charge
- J = Voyant indicateur de pression d'huile
- K = Voyant indicateur de réchauffage
- L = Commutateur de préchauffage et de démarrage
- M = Boîte à fusibles
- N = Projecteurs avant
- O = Bouton poussoir de l'avertisseur sonore
- P = Feu arrière
- Q = Feu arrière de plaque d'immatriculation
- R = Prise de remorque
- S = Feux de position
- T.U = Feux de route et de croisement

