



# TAXIWAY





**B** Zone de démarrage des moteurs par vent de secteur Nord, Nord-Est ou Est

**A** Zone de démarrage des moteurs par les autres secteurs de vent ou par vent nul

 Parc avions

**R** Zone de réglage et mise au point des moteurs

 **PILOTES** Point pilotes unique et obligatoire (sur le socle en béton)

 Accès au point pilotes