

Châle En Novembre...reste dans ta chambre !!

Un châle sous forme de KAL quotidien, pour tricoter en confinant ou confiner en tricotant ou travailler en tricotant ou tricoter en travaillant ... bref, pour garder le moral et se faire du bien !!

Matériel :

3 pelotes de Gradient Schoppel Wolle.

Aiguilles 4,5mm, aiguille à torsade, ciseaux, aiguille à laine et éventuellement matériel de blocage.

Points et abréviations :

md : maille endroit

mv : maille envers

m1 : faire une augmentation comme suit : tricoter une première fois la maille à l'endroit par le brin avant sans laisser passer la maille sur l'aiguille de droite, puis tricoter à l'endroit la maille encore une fois par le brin arrière. Laisser passer ces 2 mailles tricotées sur l'aiguille de droite.

mgDR : maille glissée avec le fil placé derrière l'ouvrage (comme pour tricoter une maille endroit, mais en glissant la maille de l'aiguille de gauche vers celle de droite).

MgDV : maille glissée avec le fil placé devant l'ouvrage (comme pour tricoter une maille envers, mais en glissant la maille de l'aiguille de gauche vers celle de droite).

T1 : Torsade 1 sur 3 mailles, mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter la maille suivante à l'endroit. Reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'envers.

T2 : Torsade 2 sur 3 mailles, mettre 1 maille sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers. Reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit.

T3 : sur 3 mailles, mettre les 2 premières mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter la maille suivante à l'endroit. Reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T4 : sur 3 mailles, mettre la 1ère maille sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit.

R : rang. Les rangs impairs sont des rangs endroit, et les rangs pairs sont des rangs envers.

(...)x... : tricoter le motif qui se trouve entre les parenthèses autant de fois qu'il est indiqué après le « x ».

M : marqueur de maille.

Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com

tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit préalable de l'auteur.

Jour 1 :

Monter 2 mailles

R1 et 2 : 2md.

R3 : (m1)x2.

R4 : 4md.

R5 : 1md, (m1)x2, 1md.

R6 : 6md.

R7 : 2md,(m1)x2, 2md.

R8 : 8md.

R9 : 1md, m1, 4md, m1, 1md.

R10 : 10md.

R11 : 1md, m1, 1md, 1mv, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R12 : 5md, 2mgDV, 5md.

R13 : 1md, m1, 1md, 2mv, 2mdDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R14 : 6md, 2mgDV, 6md.

R15 : 1md, m1, 1md, 1mv, T1, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R16 : 5md, 1mv, 4md, 1mv, 5md.

R17 : 1md, m1, 1md, 1mv, 2mgDR, 4mv, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R18 : 5md, 2mgDV, 4md, 2mgDV, 5md.

R19 : 1md, m1, 1md, 2mv, 2mgDR, 4mv, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R20 : 6md, 2mgDV, 4md, 2mgDV, 6md.

R21 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R22 : 5md, 1mv, 4md, 2mv, 4md, 1mv, 5md.

R23 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x2, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R24 : 5md, (2mgDV, 4md)x2, 2mgDV, 5md.

R25 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x2, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R26 : 6md, (2mgDV, 4md)x2, 2mgDV, 6md.

R27 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x3, 1mv, 1md, m1, 1md.

R28 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x2, 4md, 1mv, 5md.

Jour 2 :

R29 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R30 : 5md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 5md.

R31 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R32 : 6md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R33 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R34 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

R35 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R36 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R37 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R38 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R39 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x5, 1mv, 1md, m1, 1md.

R40 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.
R41 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x5, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.
R42 : 5md, (2mgDV, 4md)x5, 2mgDV, 5md.
R43 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x5, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.
R44 : 6md, (2mgDV, 4md)x5, 2mgDV, 6md.
R45 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x6, 1mv, 1md, m1, 1md.
R46 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x5, 4md, 1mv, 5md.
R47 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x6, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.
R48 : 5md, (2mgDV, 4md)x6, 2mgDV, 5md.
R49 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x6, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.
R50 : 6md, (2mgDV, 4md)x6, 2mgDV, 6md.
R51 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x7, 1mv, 1md, m1, 1md.
R52 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x6, 4md, 1mv, 5md.
R53 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x7, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.
R54 : 5md, (2mgDV, 4md)x7, 2mgDV, 5md.
R55 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x7, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.
R56 : 6md, (2mgDV, 4md)x7, 2mgDV, 6md.
R57 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x8, 1mv, 1md, m1, 1md.
R58 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x7, 4md, 1mv, 5md.

Jour 3 :

R59 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x8, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.
R60 : 5md, (2mgDV, 4md)x8, 2mgDV, 5md.
R61 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x8, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.
R62 : 6md, (2mgDV, 4md)x8, 2mgDV, 6md.
R63 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x9, 1mv, 1md, m1, 1md.
R64 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x8, 4md, 1mv, 5md.
R65 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x9, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.
R66 : 5md, (2mgDV, 4md)x9, 2mgDV, 5md.
R67 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x9, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.
R68 : 6md, (2mgDV, 4md)x9, 2mgDV, 6md.
R69 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x10, 1mv, 1md, m1, 1md.
R70 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x9, 4md, 1mv, 5md.
R71 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, 1mgDR, 2mv, 6md, 2mv, 1mgDR, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.
R72 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 1mgDV, 2md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 2md, 1mgDV, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

Jour 4 : aujourd'hui 2 nouvelles torsades toujours très simples sur 3 mailles.

T3 : sur 3 mailles, mettre les 2 premières mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage , tricoter la maille suivante à l'endroit. Reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T4 : sur 3 mailles, mettre la 1ère maille sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage , tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit.

R73 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, 3mv, T3, T4, 3mv, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R74 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

R75 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, T1, M, 3mv, T3, T4, 3mv, M, (T2, T1)x4, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

Au rang 76, ôtez les marqueurs de mailles, vous les remettrez aux endroits indiqués au rang 77.

R76 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md, M, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R77 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, 2md, 2mgDR, 2md, 3mv, T3, T4, 3mv, 2md, 2mgDR, 2md, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R78 : 5md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 5md.

R79 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R80 : 6md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R81 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, M, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, M, (T1, T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R82 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, M, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

R83 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R84 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R85 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R86 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mdDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

R87 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, T1, M, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, M, (T2, T1)x4, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R88 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md, M, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R89 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R90 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

Jour 5 :

R91 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R92: 6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R93 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x5, M, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, M, (T1, T2)x5, 1mv, 1md, m1, 1md.

Durant le rang 94, retirez les marqueurs de mailles, ils seront remis au rang 97.

R94 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, M, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

R95 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 5mv, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, 5mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md. (les indications en rouge pourraient vous paraître étranges mais non... c'est normal et c'est pour cela que je le signale!!)

R96 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

Durant ce rang 97, remettez les marqueurs à l'endroit indiqué.

R97 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3, T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R98 : 6md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R99: 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3, T4, M, (T1, T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R100 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

Jour 6 :

R101 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3, T4, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R102: 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R103 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R104 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

R105 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, T1, M, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, M, (T2, T1)x4, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R106 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md, M, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R107 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, 3mv, T3, T4, 3mv, 6md, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R108 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R109 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3,T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R110 : 6md,(2mgDV,4md)x4, 2mgDV,2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,6md.

R111: 1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x5, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3,T4, M,(T1,T2)x5, 1mv, 1md,m1, 1md.

R112 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 1mv, (4md,2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

Jour 7:

Pour le rang 113, ôtez les 2 marqueurs au fur et à mesure sur le tricot , je note les changements en rouge pour ce rang et le 114 , les marqueurs seront remis au rang 115.

R113 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 5mv,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x2, T3, T4, 5mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,1mv, 1md,m1, 1md.

R114 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 5md, (2mdDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R115 :1md, m1, 1md, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,2mv,M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4, M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,2mv,1md,m1,1md.

R116 :6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv,3md, 6mv, 3md)x3, 2mv, 2mdDV, 2mv,M,2md,(2mgDV, 4md)x3,2mgDV, 6md.

R117 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x4,M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4,M(T1,T2)x4,1mv, 1md,m1, 1md.

R118 : 5md, 1mv,(4md, 2mv)x3, 4md,1mv,M,(2mv, 2mgDV, 2mv,3md, 6mv, 3md)x3, 2mv, 2mdDV, 2mv,M,1mv(4md,2mv)x3,4md, 1mv, 5md.

R119 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4,M, 1mgDR,(4mv, 2mgDR),1mv, 1md,m1, 1md.

R120: 5md,(2mgDV, 4md)x4, 1mgDV,M,6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R121 : 1md, m1, 1md, 2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR,M 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv,6md,3mv)x2, T3,T4, 3mv,6md,M, 1mgDR, (4mv,2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R122 : 6md, (2mgDV,4md)x4, 1mgDV,M, 6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 1mgDV, (4md,2mgDV)x4, 6md.

R123 : 1md, m1, 1md,1mv (T1,T2)x4, T1,M 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv,6md,3mv)x2, T3,T4, 3mv,6md,M,(T2,T1)x4, T2,1mv, 1md,m1, 1md.

R124 :5md, 1mv, (4md,2mv)x4,2md, M,6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 2md(2mv,4md)x4, 1mv, 5md.

A demain !